



**WACACO**

# **Báscula digital Wacaco Exagram**

Instrucciones de uso

## Encendido/apagado

El botón de encendido se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Para encenderlo o apagarlo, manténgalo presionado durante 1 segundo.

## Peso

Coloque el objeto a pesar en el centro de la plataforma. Asegúrese de que la pantalla muestre 0,00 g antes de pesar (utilice la función de tara si es necesario). El peso máximo del objeto a pesar es de 2000 g.

## Cambiar la unidad de medida

Presione el botón "timer" dos veces para cambiar la unidad de medida, la báscula confirmará esta acción con un pitido.

## Función de tara

Si pesa café en un portafiltro, por ejemplo, primero coloque el Portafilter en la plataforma de pesaje. Presione el botón de tara para leer el valor Portafilter. Luego, vierta el café y mida su peso como de costumbre.

## Cronógrafo

Pulse el botón "Timer" para iniciar el cronómetro. Vuelva a pulsarlo para detenerlo. Mantenga pulsado el botón "Timer" durante dos segundos para reiniciarlo.

## Advertencia

- Este es un instrumento de precisión. Manéjelo con cuidado para evitar descalibraciones.
- No utilizar en ambientes húmedos o mojados.
- Asegúrese de que no se derrame líquido fuera de la almohadilla de silicona.
- No pese objetos que pesen más de 2 kg (2000 g) ya que esto podría dañar la báscula.
- Utilice únicamente baterías completamente cargadas. Las baterías descargadas pueden mostrar valores de pesaje incorrectos.
- Si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, retire las pilas.
- Al guardar el producto, no coloque ningún objeto sobre la báscula, preferiblemente en la caja proporcionada.
- No exponga el producto al calor radiante.
- Al pesar, coloque el producto sobre una superficie plana.

## Desecho

Deseche el aparato en un punto de recolección adecuado para residuos eléctricos.

## Seguridad

El producto cumple con los estándares de seguridad CE y FC.

## Garantía y cómo utilizar el producto

Los productos cuentan con el periodo de garantía legal estándar. Esta garantía no es transferible y no es posible la compensación económica en efectivo. La garantía no cubre los productos que hayan sido utilizados de forma distinta a la especificada en este manual de instrucciones.

La garantía tampoco cubre:

- Daños derivados de un uso inadecuado, falta de cuidado o cualquier otro uso para fines no mencionados en este manual.
- Daños en la apariencia externa, daños causados por corrosión o desgaste gradual.

Cualquier intervención o reparación realizada por personas no autorizadas conlleva la anulación de la garantía del producto.

**Vendedor e importador:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

