



WACACO

Wacaco Minipresso NS

Instrucciones de uso

Estimado cliente,

Gracias por elegir nuestro producto y por su confianza en nuestra empresa. Hemos dedicado todo nuestro conocimiento, creatividad y esmero a MiniPresso para que esté diseñado para satisfacer e incluso superar sus expectativas. Confiamos en que MiniPresso le servirá durante muchos años.

Minipresso te da la libertad de saborear tu espresso favorito dondequiera que estés, en casa o en el trabajo. Compacta, ligera y portátil, ofrece una alta calidad de extracción, ofreciendo la mejor experiencia de espresso dondequiera que estés y a cualquier hora del día.


¡Comparte estos momentos con amigos y disfruta de cada espresso!

¡ADVERTENCIA!


Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar su máquina MiniPresso. De esta manera, evitará el riesgo de lesiones personales y daños al aparato.

- No utilice el MiniPresso para un uso distinto al previsto.
- Después de retirar el embalaje, asegúrese de que el MiniPresso esté intacto.
- Los elementos de embalaje (bolsas de plástico, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro.
- No permita que el MiniPresso sea utilizado por niños ni personas sin la debida instrucción. Los niños deben mantenerse bajo supervisión para evitar que jueguen con el Minipresso.
- No accione el pistón si el tanque de agua y el cabezal de salida no están en su posición.
- Nunca consuma líquido directamente del MiniPresso ya que el contenido puede estar caliente.
- No coloque MiniPresso sobre una placa calefactora de gas o eléctrica, en un horno, en un microondas o en un lavavajillas.
- Utilice únicamente agua limpia en el Minipresso. No utilice ningún otro líquido.
- Nunca caliente el agua directamente en el depósito. Debe calentarla con una fuente de calor externa, como una tetera, y luego verterla en el depósito.
- Limpie el MiniPresso con cuidado y periódicamente.
- No utilice ningún accesorio no recomendado por Wacaco Company Limited, ya que esto puede causar lesiones.
- No utilice el MiniPresso si muestra algún signo de avería.


Instrucciones



1. Desenganche la taza.
2. Desatornille el cabezal de salida.




3. Coloque una cápsula compatible
4. Atornille firmemente el cabezal de salida para perforar la cápsula.
5. Desatornille el tanque de agua.



6. Añada agua hirviendo al depósito. Colóquelo sobre una superficie nivelada y estable.

7. Enrosque firmemente el cuerpo principal al depósito de agua. Evite quemarse.

8. Desbloquee el pistón de su posición de recorrido girándolo hacia la izquierda.




Limpeza

Limpe las zonas sombreadas con agua corriente para eliminar cualquier resto de café. Para el resto de las zonas, recomendamos usar solo un paño suave y húmedo. Deje secar las piezas por separado.

¡ADVERTENCIA!

Cortador afilado en el interior, utilice únicamente el cepillo provisto para limpiar el cortador y el área circundante.



No coloque ninguna pieza MiniPresso en el lavavajillas. No vierta agua en la zona naranja.



Garantía y cómo utilizar el producto

Los productos cuentan con el periodo de garantía legal estándar. Esta garantía no es transferible y no es posible la compensación económica en efectivo. La garantía no cubre los productos que hayan sido utilizados de forma distinta a la especificada en este manual de instrucciones.

La garantía tampoco cubre:

- Daños derivados de un uso inadecuado, falta de cuidado o cualquier otro uso para fines no mencionados en este manual.
- Daños en la apariencia externa, daños causados por corrosión o desgaste gradual.

Cualquier intervención o reparación realizada por personas no autorizadas conlleva la anulación de la garantía del producto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

