



**Instrucciones para EKO
cápsulas rellenables.sk
para Dolce Gusto ®
SEALPOD máquinas de
café**

Instrucciones de uso

¿Cómo utilizar la cápsula SEALPOD?

1. Coloque un colador de acero inoxidable en la base de la cápsula. Si prepara un espresso, con los dientes hacia arriba; si prepara café de filtro, al revés.
2. Opcionalmente puedes insertar un filtro de papel en el colador (no incluido en el paquete).
3. Llene la cápsula con 9 gramos de café molido hasta el primer borde interior (la tapa de acero inoxidable encajará en ella).
4. Presione suavemente el café en la cápsula. No presione con fuerza, ya que esto podría causar un flujo débil. Realice el prensado final con la ayuda de la tapa de acero inoxidable.
5. Coloque la tapa de silicona.
6. Coloque la cápsula en el soporte de la cafetera de forma que quede centrada respecto a la aguja, es decir, que esta encaje en el orificio preparado. La flecha y los tres cortes alrededor de la tapa le ayudarán a orientarse correctamente.
7. La cápsula está lista para su uso regular. A continuación, siga las instrucciones de uso de su cafetera.

Consejos para el uso del producto

- Asegúrese de que el orificio previamente preparado esté correctamente posicionado, la aguja debe encajar exactamente en el orificio.
- Llene la cápsula con 9-10 gramos de café molido finamente.
- Si muele su propio café, elija un molinillo con piedras de moler y un grosor de molienda ligeramente más grueso que el del espresso Classic.
- Si utiliza café molido finamente o prepara té, le recomendamos utilizar un filtro de papel: eliminará incluso las partículas más pequeñas.

Modo de empleo del producto

Para un uso correcto, es necesario seguir las instrucciones de uso al pie de la letra. El uso incorrecto del producto puede dañar la cafetera. El vendedor no se responsabiliza de los daños causados por el uso incorrecto del producto.

Este producto está diseñado para usarse únicamente en cafeteras Dolce Gusto®. No es un producto original de Nestlé. Dolce Gusto® es una marca registrada de Nestlé.

No exponga el producto al frío, al polvo ni al fuego. No apto para lavavajillas. Después de cada uso, desmóntelo y enjuáguelo a mano con agua; también puede usar detergente.

Desmunte la cápsula solo después de que se haya enfriado. Podría quemarse.

Materiales utilizados

- cápsula, colador, tapa: acero inoxidable 304
- Tapa: goma de silicona (libre de BPA)

Garantía y cómo utilizar el producto

Los productos cuentan con el periodo de garantía legal estándar. Esta garantía no es transferible y no es posible la compensación económica en efectivo. La garantía no cubre los productos que hayan sido utilizados de forma distinta a la especificada en este manual de instrucciones.

La garantía tampoco cubre:

- Daños derivados de un uso inadecuado, falta de cuidado o cualquier otro uso para fines no mencionados en este manual.
- Daños en la apariencia externa, daños causados por corrosión o desgaste gradual.

Cualquier intervención o reparación realizada por personas no autorizadas conlleva la anulación de la garantía del producto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

