



# **Cápsula rellenable EKO para cafeteras tipo Tassimo®**

Instrucciones de uso

## Dosificación

Versión de 60 ml: 9,5 g de café molido fino

Versión de 180 ml: 9,1 g de café molido grueso, bebida instantánea o té

## ¿Cómo utilizar la cápsula?

1. Llene la cápsula (ver dosis) con la bebida deseada hasta el nivel MAX.
2. Retire el exceso de bebida de la tapa de la cápsula.
3. Cierre la tapa, introduzca la cápsula en la cafetera y úsela como si fuera desechable. Puede sentir una ligera resistencia al cerrar la cafetera.

## Si la cápsula se desborda o explota, asegúrese de que:

- No utilice más café del indicado (ver dosis)
- El café no está molido demasiado fino (hasta convertirse en polvo)
- El café no se introduce demasiado fuerte en la cápsula.

La dosis podría no ser la correcta para el tipo de café que esté usando. Recomendamos comenzar con una dosis menor y añadir café gradualmente hasta alcanzar la dosis correcta, evitando que la cápsula se desborde.

## Método de uso

Para un uso correcto, es necesario seguir al pie de la letra las instrucciones. El uso inadecuado del producto puede provocar daños en la cafetera y fugas de agua caliente y café. El vendedor no se responsabiliza de los daños causados por el uso inadecuado del producto.

Este producto está diseñado para usarse únicamente en máquinas Tassimo®. No es un producto original de Kraft Foods. Tassimo® es una marca registrada de Kraft Foods.

No exponga el producto al frío, al polvo ni al fuego. No apto para lavavajillas.

Después de cada uso, desmonte el producto y enjuáguelo bien con agua. No retire la cápsula hasta que se haya enfriado. Podría quemarse.

## Materiales usados

- cápsula: polipropileno alimentario (libre de BPA),
- Colador: acero inoxidable 304,

## Garantía y cómo utilizar el producto

Los productos cuentan con el periodo de garantía legal estándar. Esta garantía no es transferible y no es posible la compensación económica en efectivo. La garantía no cubre los productos que hayan sido utilizados de forma distinta a la especificada en este manual de instrucciones.

La garantía tampoco cubre:

- Daños derivados de un uso inadecuado, falta de cuidado o cualquier otro uso para fines no mencionados en este manual.
- Daños en la apariencia externa, daños causados por corrosión o desgaste gradual.

Cualquier intervención o reparación realizada por personas no autorizadas conlleva la anulación de la garantía del producto.

**Vendedor e importador:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

